

NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI

Karbonové infrazářiče VEITO – řada EXCELENT



BLADE MINI, BLADE A BLADE-S

veito

Vážený zákazníku, z důvodu bezpečnosti a správného používání si před prvním použitím topidla důkladně přečtěte následující informace. Návod si pečlivě uschovejte.

Topidlo nevyzařuje UV ani jiné škodlivé záření, pouze záření infračervené (tepelné) a viditelné (světlo).

Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo občasné používání.

Napětí: 230 V, 50/60 Hz

Krytí: IP 55

Teplotní rozsah digitálního termostatu: 15–30°C

Regulace výkonu:

4 stupně (P1- 600 / P2- 800 / P3- 1000 / P4- 1200 W) – model BLADE mini

4 stupně (P1- 800 / P2- 1200 / P3- 1600 / P4- 2000 W) – model BLADE

4 stupně (P1- 1000 / P2- 1500 / P3- 2000 / P4- 2500 W) – model BLADE-S

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU:

Zapojte přívodní šňůru do elektrické zásuvky 230V. Vložte přiloženou baterii do dálkového ovladače. Pro zapnutí v manuálním režimu na dálkovém ovladači stiskněte **šipky nahoru / dolů** a nastavte požadovaný stupeň výkonu. Pro vypnutí přístroje stiskněte tlačítko **power**.

Na dálkovém ovladači stiskněte **šipky nahoru / dolů** a nastavte požadovaný stupeň výkonu. Tepelný výkon lze nastavit ve 4 stupních.

Pro bezpečné zavěšení infrazářiče na stěnu dodržujte postup dle originálního návodu na straně 7.

Infrazářiče BLADE je možné umístit na stěnu, strop nebo mobilní teleskopický stojan (stojan není součástí dodávky – volitelné příslušenství).

Tyto infrazářiče mají elektronické spínání a nelze je proto připojit na elektrický okruh řízený HDO signálem. Spotřeba el.energie v pohotovostním režimu přístroje je 0,1W/hod. Elektronické zařízení přístroje je citlivé na přepětí v elektrické síti, proto **doporučujeme přístroj připojovat vždy přes vhodnou přepětiovou ochranu. Na případné poškození přístroje v důsledku přepětí v elektrické síti se záruka nevztahuje!**

Chybová hlášení na displeji:

1/ Er – přístroj je vychýlen z roviny a došlo k jeho automatickému vypnutí, vraťte přístroj zpět do vodorovné polohy a toto hlášení zmizí a přístroj můžete opět začít používat.

2/ H0 – došlo k přehřátí přístroje a k jeho automatickému vypnutí, příčinou může být nevhodné umístění přístroje (sklon) nebo jeho nesprávné zavěšení (např. na strop) nebo umístění přístroje v opačné poloze (displejem vzhůru). Nechte přístroj vychladnout, upravte polohu zářiče dle originálního návodu na str.7, případně odstraňte nežádoucí překážky způsobující přehřátí přístroje a uveďte přístroj znovu do provozu.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

- nepoužívejte v přítomnosti hořlavých a výbušných látek
- bezpečnostní vzdálenost od stěn je 50 cm, od okolních předmětů je 180 cm
- přístroj nezakrývejte, nepoužívejte jako sušák
- nemanipulujte neodborně s přístrojem a s přívodní zásuvkovou šňůrou
- chraňte před dětmi a nezpůsobilými osobami
- nevystavujte přístroj vysokým teplotám, zejména ze slunečního záření
- čistěte pouze chladný přístroj ve vypnutém stavu (nepoužívejte agresivní chemické prostředky)
- obsahuje bezpečnostní pojistku, která, v případě pádu či prudkém náklonu, přístroj okamžitě vypne (na displeji se objeví symbol Er)



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Záruka pro nekomerční využití 24 měsíců. Záruka pro komerční využití 12 měsíců. Záruka se nevztahuje na komponenty podléhající běžnému opotřebení (§ 619 OZ) nebo na vady zboží způsobené nesprávným užíváním.

